

POPIS HRY

Základná hra

Základná hra sa hrá na 5 valcoch, ktoré sú umiestnené v oblasti spodného skla výherného prístroja.

Funkcie jednotlivých tlačidiel:

START – po stlačení tlačidla začína hra

SÁZKA – prepína výšku stávky (5 alebo 10) a prepína hornú hru, v prípade že hráč má dostatok bodov v banke

DO BANKY – prepíše výhru do banky, prepína hru 0/20 alebo nič

Z BANKU DO KREDITÚ – prepíše výhru z banku do kreditu

VYPLÁCANIE – vypláca výhru (peniaze) do na to určeného priestoru

Hráč získava výhru v prípade, že v jednej z piatich výherných línií na hracom poli dosiahne výhernú kombináciu tak ako ukazuje výherná tabuľka umiestnená priamo na výhernom prístroji. Výhra zo základnej hry môže byť použitá ako vklad do hry „Dvojitá výhra“ alebo „Horná hra“.

Ak hráč podrží tlačidlo Štart po dobu dvoch za sebou idúcich hier, spustí sa funkcia AUTO ŠTART. Po opätovnom stlačení tlačidla Štart sa funkcia AUTO ŠTART vypne.

Hra: Dvojitá výhra

Po spustení hry „Dvojitá výhra“ na výhernom prístroji blikajú políčka „x2“ a „x0“. Hráč môže hraním tejto hry zdvojnásobiť svoju pôvodnú výhru alebo môže svoju pôvodnú výhru prepísať do banku.

Pre zdvojnásobenie svojej pôvodnej výhry, hráč musí zastaviť blikajúce políčka na políčku „x2“. V prípade, ak hráč zastaví hru na políčku „x0“, prichádza o svoju pôvodnú výhru.

V prípade, že hráč zastaví hru na políčku „x0“, hra „Dvojitá výhra“ končí. V prípade, že dosiahne políčko „x2“, môže pokračovať v hre pokiaľ nedosiahne maximálne možnú výhru v danej hre.

Maximálne možná výhra v tejto hre:

Pri pôvodnej stávke € 0.05 – výhra € 7.50

Pri pôvodnej stávke € 0.10 – výhra € 15.00

Funkcie jednotlivých tlačidiel:

START – po stlačení tlačidla začína hra

DO BANKY – prepíše výhru do banky, prepína hru 0/20 alebo nič

DO KREDITÚ – prepíše výhru do kreditu

Hra 0/20 alebo nič

Pomocou hry „0 / 20“ je možné získať výhry, ktoré sú pripísané do BANKY - losuje sa o 20 kreditov.

Ak hráč podrží tlačidlo Štart po dobu dvoch za sebou idúcich hier, spustí sa funkcia AUTO ŠTART. Po opätovnom stlačení tlačidla Štart sa funkcia AUTO ŠTART vypne.

HRA Z BANKY – horná hra :

Horná hra sa hrá tiež na 5 valcoch umiestnených pod dolným sklom výherného prístroja.
Funkcie jednotlivých tlačidiel:

START – po stlačení tlačidla začína hra

SÁZKA – prepína výšku stávky a prepína základnú hru

DO BANKY – prepíše výhru do banky, prepína hru 0/20 alebo nič

DO KREDITŮ – prepíše výhru z banku do kreditu

Hráč získava výhru v prípade, že v jednej z 5 výherných línií na hracom poli dosiahne výhernú kombináciu tak ako ukazuje výherná tabuľka umiestnená na hornom skle výherného prístroja.

Maximálna výhra v „Hornej hre“ je € 15.00. Pri vyšších stávkach z banky má hráč možnosť v hre „x2 / x0“ získať bonusové body „BURN OUT“. Každé ďalšie zvýšenie stávky zvyšuje možnosť získania týchto bodov.

Ak hráč podrží tlačidlo Štart po dobu dvoch za sebou idúcich hier, spustí sa funkcia AUTO ŠTART. Po opätovnom stlačení tlačidla Štart sa funkcia AUTO ŠTART vypne.

Hráč si môže vybrať jednotlivé stávky z nasledujúcej tabuľky.

5-lines	10+15	10+40	10+90	10+140	10+190	10+240	10+290	10+340	10+390	10+440	10+490
Factor x	1x	2x	4x	6x	8x	10x	12x	14x	16x	18x	20x

BURNOUT - Bonusová hra

Stávka v „Bonusovej hre“ je vždy 5. Svetlo začne obiehať v „HOT WHEEL“ kolese.

Stlačením tlačidla START sa zastaví svetlo na jednej z 12 pozícií. Tu sú možné tri rôzne výsledky: 8x výhra 500

3x prehra

1x vyhrať štyri bonusové hry.

Hra pokračuje, pokiaľ má hráč bonusové body.

Funkcie jednotlivých tlačidiel:

START – po stlačení tlačidla začína hra

DO KREDITŮ – prepíše výhru z banku do kreditu