

# **MULTIGAME 916 2**

(€URO VERZIA)

## **HERNÝ PLÁN**

### **Zadávanie kreditu :**

Prístroj umožňuje priímať mince podľa nastavenia prevádzkovateľa v hodnotách : 0.20, 0.50, 1.00 a 2.00 €.

Akceptor bankoviek umožňuje priímať bankovky podľa nastavenia prevádzkovateľa v hodnotách :

5, 10, 20, 50, 100, (200, 500) €.

U výherného hracieho prístroja môže pracovník obsluhy zadávať kredity pomocou doplnovacieho kľúča, ak je táto funkcia aktivovaná.

### **Výplata kreditu :**

Prístroj vypláca mince v hodnote 1.00 €.

Výplatu môže tiež vykonávať pracovník obsluhy pomocou doplnovacieho kľúča.

### **Kreditný režim :**

Výherní hrací prístroj môže pracovať v kreditnom režime bez použitia mincí a bankoviek, ak je táto funkcia aktivovaná.

Maximálna stávka na jednu hru je 0,10 € z CREDITU a 4,90 € z BANKY.  
Maximálna výhra v jednej hre je 15 €.

Výherný podiel je možné nastaviť v rozsahu 88 – 96 %

**MLÁDEŽI DO 18 ROKOV JE HRA ZAKÁZANA !!!**

## **GOLDEN IDOL**

Hra se hraje na 5 valcoch a 5 výherných liniach.

Všetky výhry na výherných liniach sú platné zľava doprava.

### **ZÁKLADNÁ HRA :**

Stávka pre základnú hru je 0.05 a 0.10 €.

Výherná tabuľka je zobrazená v hornej časti displeja.

Získané výhry môžu byť losované pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do banky.

### **BONUSOVÁ HRA :**

Tlačítkom „STÁVKA“ si hráč zvolí z 11 možných stávk :

0.10 + 0.15, 0.10 + 0.40, 0.10 + 0.90, 0.10 + 1.40, 0.10 + 1.90, 0.10 + 2.40, 0.10 + 2.90, 0.10 + 3.40, 0.10 + 3.90, 0.10 + 4.40, 0.10 + 4.90

Výherná tabuľka pre príslušné stávky je zobrazená v hornej časti displeja.

Získané výhry môžu byť losované pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do banky.

### **FREESPINS :**

Ak sa zobrazia 3 x symboly pyramidy kdekoľvek na válci, získava hráč 50 volných hier pri ktorých sú výhry násobene 3x s výnimkou bonusovej hry poklad.

### **TREASURY BONUS :**

Pri tejto hre hráč zbiera zlaté symboly, ktoré sa dopĺňujú do prázdnych polí v spodnej časti obrazovky.

V prípade, že sú všetky symboly vyplnené začíná bonusová hra poklad.

Hráč pomocou dotykového displeja alebo tlačidiel vyberá z piatich nášlapných dosiek.

V prípade, že sa zobrazí symbol lebky hra je ukončená, toto neplatí od stávky 0.10 + 1.90, kde má hráč k dispozícii lékárníčku, ktorá nahradí jeden neúspešný pokus.

### **HRA SUPER GAMES :**

Pri vyšších stávkach z banky má hráč možnosť získať bonusové hry SUPER GAMES.

Hodnoty možných výhier sú 0, 500 bodov alebo ďalšie 4 SUPER GAMES hry.

Stáva je 0.05 €.

Každé ďalšie zvýšenie stávky zvyšuje šancu na túto výhru.

### **MYSTERY BONUS :**

V priebehu hry má hráč možnosť získať úplne náhodnú výhru mystery bonus.

### **UKONČENIE HRY :**

Hráč môže kedykoľvek ukončiť hru pomocou tl. „VÝPLATA, alebo privolaním obsluhy.

**MLÁDEŽI DO 18 ROKOV HRA ZAKÁZANA !!!**

## **LAMB STORY**

Hra se hraje na 5 valcoch.

Všetky výhry na výherných liniach sú platné zľava doprava

### **ZÁKLADNÁ HRA :**

Stávka pre základnú hru je 0.05 a 0.10 €.

Výherná tabuľka je zobrazená v hornej časti displeja.

Získané výhry môžu byť losované pomocou hry vľavo / vpravo, alebo pripísané do banky.

### **BONUSOVÁ HRA :**

Tlačítkom „POČET LÍNIÍ/DRŽ“ môže hráč rozložiť stávku na 1, 5, 10, 15 alebo 20 výherných línií.

Tlačítkom „STÁVKA“ si hráč zvolí z možných stávk na líniu :

1 línia – 5,10, 10 + 5, 10 + 10, 10 + 15, 10 + 40, 10 + 90

5 línií - 10 + 15, 10 + 40, 10 + 65, 10 + 90, 10 + 1.15, 10 + 2.40, 10 + 4.90

10 línií - 10 + 40, 10 + 90, 10 + 1.40, 10 + 1.90, 10 + 2.40, 10 + 4.90

15 línií - 10 + 0.65, 10 + 1.40, 10 + 2.15, 10 + 2.90, 10 + 3.65

20 línií - 10 + 0.90, 10 + 1.90, 10 + 2.90, 10 + 3.90, 10 + 4.90

Výherná tabuľka pre príslušné stávky je zobrazená v hornej časti displeja.

Získané výhry môžu byť losované pomocou hry vľavo / vpravo, alebo pripísané do banky.

### **LAMB STORY :**

Ak sa zobrazia 3 x alebo viacej symbolov oviec kdekoľvek na valci vyberie si hráč pomocou dotykového displeja alebo tlačidla jednu z oviec a potom sa mu zobrazí typ bonusovej výhry :

### **FREE SPINN :**

hráč získava 5, 10, alebo 15 voľných hier pri ktorých sú výhry násobene 3x s výnimkou ďalších bonusových hier ktoré nieje možné pri tejto hre získať.

### **FOLD BONUS :**

pomocou dotykového displeja alebo tlačidiel hráč zvolí jednu z ohrad do ktorej pes zaženie ovce. Počet ovci určuje vyššie bonusové výhry, šedá ovce násobí výhru 2x.

### **SHEARER BONUS :**

pomocou dotykového displeja alebo tlačidiel hráč zvolí jednu z tancujúcich ovci, ktorá sa začne strihať a vlna spadnutá na váhu určí hodnotu bonusovej výhry.

### **MAKELove BONUS :**

pomocou dotykového displeja alebo tlačidiel hráč zvolí ovcu ktorá bude uspokojená, pri úspešnom výbere pokračuje ďalej pokiaľ nevyberie vlka, ktorý je prezlečený za jednu z oviec, tým hra končí.

### **UKONČENÍ HRY :**

Hráč môže kedykoľvek ukončiť hru pomocou tl. „VÝPLATA, alebo privolaním obsluhy.

**MLÁDEŽI DO 18 ROKOV HRA ZAKÁZANA !!!**

## **HOT FRUITS**

Hra se hraje na 5 valcoch a 5 výherných liniach.

Všetky výhry na výherných liniach sú platné zľava doprava.

### **ZÁKLADNÁ HRA :**

Stávka pre základnú hru je 0.05 a 0.10 €.

Výherná tabuľka je zobrazená v hornej časti displeja.

Výhry zvonek môžu byť kdekoľvek na valci.

Získané výhry môžu byť losované pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do banky.

### **BONUSOVÁ HRA :**

Tlačidlom „STÁVKA“ si hráč zvolí z 13 možných stávkok :

5, 10, 10 + 15, 10 + 40, 10 + 90, 10 + 1.40, 10 + 1.90, 10 + 2.40, 10 + 2.90, 10 + 3.40, 10 + 3.90, 10 + 4.40, 10 + 4.90.

Výherná tabuľka je zobrazená v hornej časti displeja.

Výhry zvonek môžu byť kdekoľvek na valci.

Získané výhry môžu byť losované pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do banky.

### **HRA SUPER GAMES :**

Pri vyšších stávkach z banky má hráč možnosť získať bonusové hry SUPER GAMES.

Hodnoty možných výhier sú 0, 500 bodov alebo ďalšie 4 SUPER GAMES hry.

Stáva je 0.05 €.

Každé ďalšie zvýšenie stávky zvyšuje šancu na túto výhru.

### **MYSTERY BONUS :**

V priebehu hry má hráč možnosť získať úplne náhodnú výhru mystery bonus.

### **UKONČENIE HRY :**

Hráč môže kedykoľvek ukončiť hru pomocou tl. „VÝPLATA, alebo privolaním obsluhy.

**MLÁDEŽI DO 18 ROKOV HRA ZAKÁZANA !!!**

## **SHERWOOD**

Hra se hraje na 5 valcoch a 5 výherných líniách.

Všetky výhry na výherných liniách sú platné zľava doprava.

### **ZÁKLADNÁ HRA :**

Stávka pre základnú hru je 0.05 a 0.10 €.

Výherná tabuľka je zobrazená v hornej časti displeja.

Získané výhry môžu byť losované pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do banky.

### **BONUSOVÁ HRA :**

Tlačidlom „STÁVKA“ si hráč zvolí z 13 možných stávkov :

5, 10, 10 + 15, 10 + 40, 10 + 90, 10 + 1.40, 10 + 1.90, 10 + 2.40, 10 + 2.90, 10 + 3.40, 10 + 3.90, 10 + 4.40, 10 + 4.90.

Výherná tabuľka pre príslušné stávky je zobrazená v hornej časti displeja.

Získané výhry môžu byť losované pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do banky.

### **JOKER :**

Symbol joker nahrádza všetky symboly, okrem symbolov hviezda a terč.

### **FREESPINS :**

Ak sa zobrazí 3 x a viac symbol hviezda kdekoľvek na valci, získava hráč 10 voľných hier. Ak sa zobrazí 3 x a viac symbol hviezda kdekoľvek na valci počas získaných voľných hier, hráč už nezískava ďalšie voľné hry. Ak sa zobrazí v priebehu voľných hier kdekoľvek na valci symbol terč, získava hráč 1 až 5 výstrelov na terč. Ak zasiahne šíp stred terča, výhra získaná v priebehu voľných hier sa násobí 2x.

### **HRA SUPER GAMES :**

Prí vyšších stávkach z banky má hráč možnosť získať bonusové hry SUPER GAMES.

Hodnoty možných výhier sú 0, 500 bodov alebo ďalšie 4 SUPER GAMES hry.

Stávka je 0.05 €.

Každé ďalšie zvýšenie stávky zvyšuje šancu na túto výhru.

### **MYSTERY BONUS :**

V priebehu hry má hráč možnosť získať úplne náhodnú výhru mystery bonus.

### **UKONČENIE HRY :**

Hráč môže kedykoľvek ukončiť hru pomocou tl. „VÝPLATA, alebo privolaním obsluhy.

**MLÁDEŽI DO 18 ROKOV HRA ZAKÁZANA !!!**

## **HOT HOT HOT**

Hra se hraje na 3 valcoch a 5 výherných líniách.

### **ZÁKLADNÁ HRA :**

Stávka pre základnú hru je 0.05 a 0.10 €.

Výherná tabuľka je zobrazená v hornej časti displeja.

Získané výhry môžu byť losované pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do banky.

### **BONUSOVÁ HRA :**

Tlačidlom „STÁVKA“ si hráč zvolí z 13 možných stávkok :

5, 10, 10 + 15, 10 + 40, 10 + 90, 10 + 1.40, 10 + 1.90, 10 + 2.40, 10 + 2.90, 10 + 3.40, 10 + 3.90, 10 + 4.40, 10 + 4.90.

Výherná tabuľka pre príslušné stávky je zobrazená v hornej časti displeja.

Získané výhry môžu byť losované pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do banky.

### **HRA SUPER GAMES :**

Pri vyšších stávkach z banky má hráč možnosť získať bonusové hry SUPER GAMES.

Hodnoty možných výhier sú 0, 500 bodov alebo ďalšie 4 SUPER GAMES hry.

Stáva je 0.05 €.

Každé ďalšie zvýšenie stávky zvyšuje šancu na túto výhru.

### **MYSTERY BONUS :**

V priebehu hry má hráč možnosť získať úplne náhodnú výhru mystery bonus.

### **UKONČENIE HRY :**

Hráč môže kedykoľvek ukončiť hru pomocou tl. „VÝPLATA, alebo privolaním obsluhy.

**MLÁDEŽI DO 18 ROKOV HRA ZAKÁZANA !!!**

## **DESPERADO SLOT EDITION**

Hra se hraje na 3 valcoch a 5 výherných líniách.

### **ZÁKLADNÁ HRA :**

Stávka pre základnú hru je 0.05 a 0.10 €.

Výherná tabuľka je zobrazená v hornej časti displeja.

Získané výhry môžu byť losované pomocou hry panna / orol, alebo pripísané do banky.

### **BONUSOVÁ HRA :**

Tlačidlom „STÁVKA“ si hráč zvolí z 13 možných stávk :

5, 10, 10 + 15, 10 + 40, 10 + 90, 10 + 1.40, 10 + 1.90, 10 + 2.40, 10 + 2.90, 10 + 3.40, 10 + 3.90, 10 + 4.40, 10 + 4.90.

Výherná tabuľka pre príslušné stávky je zobrazená v hornej časti displeja.

Získané výhry môžu byť losované pomocou hry panna / orol, alebo pripísané do banky.

### **JOKER :**

Symbol joker nahrádza všetky symboly, okrem symbolu pištole.

### **SHOOTING BONUS :**

Ak získa hráč 2x pištole roztočí se bonusové kolo, stlačením tlačidla štart sa zastaví na počte nábojov. Tieto náboje sú použité pre výstrel do výhernej tabuľky, kde sa určí hodnota výhry. Ak sa zastaví kolo na symbole wild joker začnú blikať nábojnice nad týmto symbolom, stlačením tlačidla štart hráč vylosuje počet nábojov pre výstrel do výhernej tabuľky, kde sa určí hodnota výhry.

### **EXTRA SHOT BONUS :**

Ak hráč získa 3x pištole rozblikajú sa symbole 3 výhier, stlačením tlačidla štart sa zobrazí symbol, ktorý určí hodnotu výhry.

### **HRA SUPER GAMES :**

Pri vyšších stávkach z banky má hráč možnosť získať bonusové hry SUPER GAMES.

Hodnoty možných výhier sú 0, 500 bodov alebo ďalšie 4 SUPER GAMES hry.

Stáva je 0.05 €.

Každé ďalšie zvýšenie stávky zvyšuje šancu na túto výhru.

### **MYSTERY BONUS :**

V priebehu hry má hráč možnosť získať úplne náhodnú výhru mystery bonus.

### **UKONČENIE HRY :**

Hráč môže kedykoľvek ukončiť hru pomocou tl. „VÝPLATA, alebo privolaním obsluhy.

**MLÁDEŽI DO 18 ROKOV HRA ZAKÁZANA !!!**

## **VEGAS BONUS SLOT EDITION**

Hra se hraje na 3 valcoch a 5 výherných líniách.

### **ZÁKLADNÁ HRA :**

Stávka pre základnú hru je 0.05 a 0.10 €.

Výherná tabuľka je zobrazená v hornej časti displeja.

Získané výhry môžu byť losované pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do banky.

### **BONUSOVÁ HRA :**

Tlačidlom „STÁVKA“ si hráč zvolí z 13 možných stávk :

5, 10, 10 + 15, 10 + 40, 10 + 90, 10 + 1.40, 10 + 1.90, 10 + 2.40, 10 + 2.90, 10 + 3.40, 10 + 3.90, 10 + 4.40, 10 + 4.90.

Výherná tabuľka pre príslušné stávky je zobrazená v hornej časti displeja.

Získané výhry môžu byť losované pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do banky.

### **WILD JOKER :**

Symbol joker nahrádza všetky symboly, okrem symbolov vegas.

### **BONUSWHEEL GAME :**

Ak získá hráč 2x symbol vegas rozsvietia sa 2 šipky v bonusovom kole a kolo sa roztočí.

Ak získá hráč 3x symbol vegas rozsvietia sa 8 šipiek v bonusovom kole a kolo sa roztočí.

Ak sa zastaví rozsvietená šipka na políčku win získava hráč výhru podľa zvolenej stávky.

### **HRA SUPER GAMES :**

Pri vyšších stávkach z banky má hráč možnosť získať bonusové hry SUPER GAMES.

Hodnoty možných výhier sú 0, 500 bodov alebo ďalšie 4 SUPER GAMES hry.

Stáva je 0.05 €.

Každé ďalšie zvýšenie stávky zvyšuje šancu na túto výhru.

### **MYSTERY BONUS :**

V priebehu hry má hráč možnosť získať úplne náhodnú výhru mystery bonus.

### **UKONČENIE HRY :**

Hráč môže kedykoľvek ukončiť hru pomocou tl. „VÝPLATA, alebo privolaním obsluhy.



**MLÁDEŽI DO 18 ROKOV HRA ZAKÁZANA !!**

## **WILD CHERRY**

Hra se hraje na 3 valcoch a 5 výherných líniách.

### **ZÁKLADNÁ HRA :**

Stávka pre základnú hru je 0.05 a 0.10 €.

Výherná tabuľka je zobrazená v hornej časti displeja.

Získané výhry môžu byť losované pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do banky.

### **BONUSOVÁ HRA :**

Tlačidlom „STÁVKA“ si hráč zvolí z 13 možných stávkov :

5, 10, 10 + 15, 10 + 40, 10 + 90, 10 + 1.40, 10 + 1.90, 10 + 2.40, 10 + 2.90, 10 + 3.40, 10 + 3.90, 10 + 4.40, 10 + 4.90.

Výherná tabuľka pre príslušné stávky je zobrazená v hornej časti displeja.

Získané výhry môžu byť losované pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do banky.

### **CHERRY BONUS :**

Ak získá hráč 1x symbol čerešnu navýší sa bonusová výhra.

Ak získá hráč 2x symbol čerešnu doplní sa písmeno do nápisu. Ak je tento nápis úplne rozsvietený získava hráč bonusovú výhru.

### **FRUIT BONUS :**

Ak dostane hráč výhru s 3 rovnakými symbolami ktoré sú zobrazené v pravej hornej časti obrazovky rozsvieti sa ikona pre príslušný symbol.

Ak sú rozsvietené všetky 4 ikony symbolov získava hráč bonusovú výhru podľa vsadenej čiastky.

### **HRA SUPER GAMES :**

Pri vyšších stávkach z banky má hráč možnosť získať bonusové hry SUPER GAMES. Hodnoty možných výhier sú 0, 500 bodov alebo ďalšie 4 SUPER GAMES hry.

Stáva je 0.05 €.

Každé ďalšie zvýšenie stávky zvyšuje šancu na túto výhru.

### **MYSTERY BONUS :**

V priebehu hry má hráč možnosť získať úplne náhodnú výhru mystery bonus.

### **UKONČENIE HRY :**

Hráč môže kedykoľvek ukončiť hru pomocou tl. „VÝPLATA, alebo privolaním obsluhy.

**MLÁDEŽI DO 18 ROKOV HRA ZAKÁZANA !!**

## **FRUIT CARD**

Hra sa hraje na maximálne dve rozdania.

Pomocou dotykového displeja alebo tlačidiel má hráč možnosť podržať karty do ďalšieho rozdania.

### **ZÁKLADNÍ HRA :**

Stávka pre základnú hru je 0.05 a 0.10 €.

Výherná tabuľka je zobrazená v hornej časti displeja.

Získané výhry môžu byť losované pomocou hry vľavo / vpravo, alebo pripísané do banky.

### **BONUSOVÁ HRA :**

Tlačidlom „STÁVKA“ si hráč zvolí z 13 možných stávk :

5, 10, 10 + 15, 10 + 40, 10 + 90, 10 + 1.40, 10 + 1.90, 10 + 2.40, 10 + 2.90, 10 + 3.40, 10 + 3.90, 10 + 4.40, 10 + 4.90.

Výherná tabuľka pre príslušné stávky je zobrazená v hornej časti displeja.

Získané výhry môžu byť losované pomocou hry vľavo / vpravo, alebo pripísané do banky.

### **CHERRY BONUS :**

Ak dostane hráč 2 karty so symbolom čerešne zvýši sa hodnota bonusu.

Ak sa vyplní celé žlté pole získava hráč bonusovú výhru podľa vsadenej čiastky.

Táto hra je zobrazená v pravej hornej časti obrazovky.

### **POKER BONUS :**

Ak dostane hráč 4 alebo 5 kariet s rovnakými symbolami rozsvietí sa ikona pre príslušný symbol.

Ak sú zorsvietené všetky 4 ikony symbolov získava hráč bonusovú výhru podľa vsadensj čiastky. Táto hra je zobrazená v ľavej hornej časti obrazovky.

### **HRA SUPER GAMES :**

Pri vyšších stávkach z banky má hráč možnosť získať bonusové hry SUPER GAMES.

Hodnoty možných výhier sú 0, 500 bodov alebo ďalšie 4 SUPER GAMES hry.

Stáva je 0.05 €.

Každé ďalšie zvýšenie stávky zvyšuje šancu na túto výhru.

### **MYSTERY BONUS :**

V priebehu hry má hráč možnosť získať úplne náhodnú výhru mystery bonus.

### **UKONČENIE HRY :**

Hráč môže kedykoľvek ukončiť hru pomocou tl. „VÝPLATA, alebo privolaním obsluhy.

## MLÁDEŽI DO 18 ROKOV HRA ZAKÁZANA !!

### MAGIC STRIP

Hra se hraje na maximálne 3 rozdania.

Pomocou dotykového displeja alebo tlačidiel má hráč možnosť podržať karty do ďalšieho rozdania.

#### **ZÁKLADNÍ HRA :**

Stávka pre základnú hru je 0.05 a 0.10 €.

Výherná tabuľka je zobrazená v hornej časti displeja.

Získané výhry môžu byť losované pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do banky.

#### **BONUSOVÁ HRA :**

Tlačidlom „STÁVKA“ si hráč zvolí z 13 možných stávk :

5, 10, 10 + 15, 10 + 40, 10 + 90, 10 + 1.40, 10 + 1.90, 10 + 2.40, 10 + 2.90, 10 + 3.40, 10 + 3.90, 10 + 4.40, 10 + 4.90.

Výherná tabuľka pre príslušné stávky je zobrazená v hornej časti displeja.

Získané výhry môžu byť losované pomocou hry červená / čierná, alebo pripísané do banky.

#### **LUCKY POKER BONUS :**

Ak dostane hráč 4 rovnaké karty s číslom 2 získava bonusovú výhru podľa vsadenej čiastky.

Táto hra je zobrazovaná v ľavej hornej časti obrazovky.

#### **THREE OF A KIND BONUS :**

Ak dostane hráč 3 rovnaké karty stratí sa postupne 1 z 15 srdiečok, ktoré sú zobrazené v pravej hornej časti obrazovky. Ak sú zmazané všetky srdiečka získava hráč bonusovú výhru podľa vsadenej čiastky.

#### **HRA SUPER GAMES :**

Pri vyšších stávkach z banky má hráč možnosť získať bonusové hry SUPER GAMES.

Hodnoty možných výhier sú 0, 500 bodov alebo ďalšie 4 SUPER GAMES hry.

Stáva je 0.05 €.

Každé ďalšie zvýšenie stávky zvyšuje šancu na túto výhru.

#### **MYSTERY BONUS :**

V priebehu hry má hráč možnosť získať úplne náhodnú výhru mystery bonus.

#### **UKONČENIE HRY :**

Hráč môže kedykoľvek ukončiť hru pomocou tl. „VÝPLATA, alebo privolaním obsluhy.

## MLÁDEŽI DO 18 ROKOV HRA ZAKÁZANA !!

## **CASINO POKER**

Hra sa hraje na maximálne dve rozdania.

Pomocou dotykového displeja alebo tlačidiel má hráč možnosť podržať karty do ďalšieho rozdania.

### **ZÁKLADNÍ HRA :**

Stávka pre základnú hru je 0.05 a 0.10 €.

Výherná tabuľka je zobrazená v hornej časti displeja.

Získané výhry môžu byť losované pomocou hry s dealerom vysoká / nízka, alebo pripísané do banky.

### **BONUSOVÁ HRA :**

Tlačidlom „STÁVKA“ si hráč zvolí z 13 možných stávkov :

5, 10, 10 + 15, 10 + 40, 10 + 90, 10 + 1.40, 10 + 1.90, 10 + 2.40, 10 + 2.90, 10 + 3.40, 10 + 3.90, 10 + 4.40, 10 + 4.90.

Výherná tabuľka pre príslušné stávky je zobrazená v hornej časti displeja.

Získané výhry môžu byť losované pomocou hry s dealerom vysoká / nízka, alebo pripísané do banky.

### **HRA SUPER GAMES :**

Pri vyšších stávkach z banky má hráč možnosť získať bonusové hry SUPER GAMES.

Hodnoty možných výhier sú 0, 500 bodov alebo ďalšie 4 SUPER GAMES hry.

Stáva je 0.05 €.

Každé ďalšie zvýšenie stávky zvyšuje šancu na túto výhru.

### **MYSTERY BONUS :**

V priebehu hry má hráč možnosť získať úplne náhodnú výhru mystery bonus.

### **UKONČENIE HRY :**

Hráč môže kedykoľvek ukončiť hru pomocou tl. „VÝPLATA, alebo privolaním obsluhy.

**MLÁDEŽI DO 18 ROKOV HRA ZAKÁZANA !!**

## **HI – LO**

### **HI – LO HRA :**

Pomocou hry „ ? “ je možné získať výhry, ktoré sú pripísané do BANKY.

Po stlačení tlačidla „ŠTART“ se otočí jedno pole s otáznikom a zobrazí výhru v hodnotách :  
10, 20, 40, alebo prehru 0.

Stávka je 10 kreditov

### **UKONČENIE HRY :**

Hráč môže kedykoľvek ukončiť hru pomocou tl. „VÝPLATA, alebo privolaním obsluhy.

**MLÁDEŽI DO 18 ROKOV HRA ZAKÁZANA !!**